



Standex

Easy-Spachtel U1050

Easy Stopper U1050

- **többcélú tapasz finom vagy durva**
- **finomtapaszként is használható**
- **jó függőleges stabilitás**
- **könnyen csiszolható**



Műszaki leírás:

- Keverés 2-3% Standox edzőpasztával U1120-szal.
fazékidő 4-5 perc / 18-22°C
- légszárítás 15-20 perc / 18-22°C
- gyorsított szárítás lehetséges
- száraz csiszolás P80 - P240

Stadox Easy-Spachtel U1050

Alapfelület:

- Gyári fényezés, csiszolt
- csupasz acél, UP-GF és alumínium, csiszolt
- horganyzott, csiszolt alapfelület
- kikeményedett csiszolt fényezés

Előkezelés / tisztítás:




Az alap előkezelésére vonatkozó információkat lásd Stadox Lakkozási Rendszer S1.



Ez a termék besorolásra kerül (CLP) 1272/2008/EK rendelet szerint.

Kérjük, nézze meg a termék biztonsági adatlapját. Erősen ajánlott, hogy megfelelő egyéni védőeszközöket használjon a termék alkalmazása során.

Feldolgozás:



2 - 3% Stadox U1120-as edzőpaszta
fazékidő 4-5 perc / 18-22°C



tapaszolás



légszárítás 15-20 perc / 18-22°C



rövid hullám 2 - 3 perc
(lásd Stadox Lakkozási Rendszer S10)



durva csiszolás P80 - P120
finom csiszolás P180 - P240



Stadox Filler, Primer és Primer Surfacer

Stadox Easy-Spachtel U1050

Lobbanáspont:

- 33 °C / 91,4 °F

Sűrűség:

- 1,82 g/cm³

Szárazanyag tartalom

(hígító hozzáadása nélkül):

- 85,9 tömeg %
- 73,3 térfogat %

VOC (2004/42/EC):

2004/42/II B(b)(250)150

Az EU határérték a termékre (termékkategória II B.b) szórásra kész formában max. 250 g/l. A VOC tartalma ennek a terméknek szórásra kész formában max. 150 g/l.

Munkaeszközök tisztítása:

Használat után Stadox Cleaning Thinner-el.

Fontos tudnivalók:

- A poliészter anyagok tárolási ideje korlátozott, ezért hűvös helyen tárolandóak. 12 hónapon belüli felhasználása biztosítja a kiváló eredményt.
- Ne hordjuk fel savas alapozóra, 1K Fillerre, TPA felületekre és rugalmas régi fényezésre.
- Nem szabad +5 °C alatt feldolgozni.
- 2-3% Stadox U1120-as edzőpasztát a tapasszal jól el kell keverni. A túladagolást el kell kerülni, mert a későbbi fényezésnél színeltérést okozhat.

Az edzőpaszták szerves peroxidot tartalmaznak és maró hatásúak. A bőrfelületre került edzőpasztát azonnal le kell törölni, majd szappannal és vízzel le kell mosni. A szembe került anyagot többszörösen ki kell öblíteni 2%-os vizes nátriumkarbonát oldattal vagy bő vízzel, és azonnal orvoshoz fordulni.

Csak szakember dolgozhatja fel! Ezek az adatok ismereteink mai állásának felelnek meg. Az információk nem kötelező érvényűek és nem vállalunk felelősséget a teljességükért. A felhasználó feladata az információk felülvizsgálata aktualitás és alkalmazhatóság szempontjából. Az adatlapokban található szellemi tulajdonok, úgy mint szabadalom, márka és szerzői jog, védettek. Minden jog fenntartva. A csomagoláson található biztonsági utasításokat és a termékre vonatkozó biztonsági adatlapok előírásait figyelembe kell venni. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az adatlapokban lévő információkat előzetes figyelmeztetés vagy kötelezettség nélkül aktualizálás céljából megváltoztassuk vagy kiegészítsük. Az itt közölt megállapítások korlátozás nélkül érvényesek.